



UPUTE ZA PODEŠAVANJE PROGRESIVNE ETIKETIRKE



PODEŠAVANJE PROGRESIJE

1. Otvorite crveni osigurač (L) povlačeći ga prema gore
2. Držeći pritisnutu polugu "PRESS" (P) pomaknite polugu za podešavanje (S):
 - na poziciju 1 za jednostruku progresiju (001, 002, 003,...)
 - na poziciju 2 za dvostruku progresiju (001, 001, 002, 002, 003, 003, ...)
 - na poziciju R za isključivanje progresije
3. Zatvorite crveni osigurač (L) pritiskom prema dole kako bi blokirali poziciju poluge za podešavanje (S)

PODEŠAVANJE PROGRESIVNIH MJESTA

Držeći pritisnutu polugu "PRESS" (P) odabrati mjesto koje želite podesiti pomoću ručice za odabir (M). Uvijek podešavajte sa lijeva na desno i okrećite ručicu za odabir na način da brojevi idu od većeg prema manjem (9, 8, 7,... 0). Poluga "PRESS" (P) mora biti pritisnuta za cijelo vrijeme podešavanja.

PRIJE POČETKA RADA OBAVEZNO VRATITI U POČETNI POLOŽAJ RUČICU ZA PODEŠAVANJE (M)

OPREZ VAŽNO:

- Ne forsirati crveni osigurač (L) ako nije točno nad ležištem
- Ne pomicati polugu za podešavanje (S) ako istovremeno nije pritisnuta poluga "PRESS"(P)
- Ne pritezati ili otpuštati vijak (T)
- Ne kapati nikakvu tintu ili boju na valjčić, ako je ispis blijed zamijenite valjčić novim.

Open Data i IWE ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda.